
ThinkCentre

Guida per l'utente Modelli 8288, 8297, 8326 Modelli 8329, 8342, 8380



ThinkCentre

Guida per l'utente Modelli 8288, 8297, 8326 Modelli 8329, 8342, 8380

Nota Prima di utilizzare questo prodotto e le relative informazioni, consultare la sezione "Informazioni importanti sulla sicurezza" a pagina v e l'Appendice D, "Informazioni particolari", a pagina 47.

Indice

Informazioni importanti sulla sicurezza v	Reinstallazione del coperchio e collegamento dei
Condizioni che richiedono un intervento immediato v	cavi
Indicazioni di sicurezza generali vi	
Manutenzione vi	Capitolo 2. Utilizzo di Setup Utility 29
Cavi e adattatori di alimentazione vii	Avvio del programma Setup Utility 29
Cavi di estensione e dispositivi correlati viii	Visualizzazione e modifica delle impostazioni 29
Spine e prese viii	Utilizzo delle password
Batterie viii	Considerazioni relative alle password 30
Surriscaldamento e ventilazione del prodotto ix	Password utente
Sicurezza delle unità CD e DVD ix	Password del responsabile
Ulteriori informazioni sulla sicurezza x	Impostazione, modifica ed eliminazione di una
Batteria al litio	password
Informazioni sulla sicurezza del modem xi	Utilizzo della funzione Security Profile by Device . 31
Dichiarazione di conformità relativa al laser xi	Selezione del dispositivo di avvio
Alimentatore xii	Selezione di un dispositivo di avvio temporaneo 31 Modifica della sequenza dispositivo di avvio 32
Panoramica xiii	Impostazioni avanzate
Risorse delle informazioni xiii	Uscita dal programma Setup Utility
Capitolo 1. Installazione delle opzioni 1	Appendice A. Aggiornamento dei
Funzioni	programmi di sistema 33
Specifiche tecniche	Programmi di sistema
Opzioni disponibili 6	Aggiornamento (flashing) BIOS da minidisco o
Strumenti necessari 6	CD-ROM
Come maneggiare i dispositivi sensibili all'elettricità	Aggiornamento (flashing) del BIOS dal sistema
statica	operativo
Installazione delle opzioni esterne	Ripristino da un errore di aggiornamento
Posizionare i connettori nella parte anteriore	POST/BIOS
dell'elaboratore 8	
Posizionare i connettori nella parte posteriore	Appendice B. Pulizia del mouse 37
dell'elaboratore 9	Pulizia del mouse ottico
Ottenimento di programmi di controllo unità 10	Pulizia di un mouse dotato di pallina
Rimozione del coperchio	Tunzia di ari modoc dottito di parma.
Posizione dei componenti	Appendice C. Comandi manuali del
Identificazione delle parti sulla scheda di sistema 13	
Installazione memoria	modem
Installazione di adattatori	Comandi AT
Installazione di	Comandi AT estesi
Specifiche delle unità	Comandi MNP/V.42/V.42bis/V.44
Installazione di un'unità nel vano 1 o 2 19	Comandi Fax Classe 1
Collegamento unità	Comandi Fax Classe 2
Collegamento della prima unità ottica 21	Comandi voce 45
Collegamento di un'ulteriore unità ottica o disco	
fisso ATA parallela 21	Appendice D. Informazioni particolari 47
Connessione dell'unità disco fisso ATA seriale 22	Informazioni particolari sull'uscita TV 48
Installazione delle funzioni di sicurezza 22	Marchi
Blocco del cavo integrato	
Lucchetto	Indice analitico 49
Protezione con password 24	
Sostituzione della batteria	
Cancellazione di una password perduta o	
dimenticata	

Informazioni importanti sulla sicurezza

Nota

Leggere prima le informazioni importanti sulla sicurezza.

Queste informazioni consentono di utilizzare in modo sicuro gli elaboratori $ThinkCentre^{\otimes}$ o $ThinkPad^{\otimes}$. Seguire e conservare tutte le informazioni fornite con l'elaboratore. Le informazioni contenute in questo documento non modificano i termini dell'accordo di acquisto o della dichiarazione di garanzia limitata $Lenovo^{TM}$.

La sicurezza del consumatore è importante. I prodotti IBM sono sviluppati per essere sicuri ed efficienti. Tuttavia, gli elaboratori sono dispositivi elettronici. Alimentatori, alimentatori e altri dispositivi possono creare potenziali rischi per la sicurezza che potrebbero provocare danni fisici o danno alla proprietà, in modo particolare se utilizzati impropriamente. Per ridurre tali rischi, seguire le istruzioni fornite con il prodotto e leggere attentamente tutte le avvertenze presenti sul prodotto e nelle istruzioni sul funzionamento. Osservando quanto esposto nelle informazioni contenute in questo manuale e in quelle fornite con il prodotto, è possibile proteggersi da eventuali rischi e creare un ambiente di lavoro più sicuro.

Nota: queste informazioni comprendono riferimenti agli alimentatori e alle batterie. Con gli elaboratori portatili, alcuni prodotti (come ad esempio altoparlanti o video) vengono forniti con alimentatori esterni. Le presenti informazioni sono applicabili a tali prodotti. Inoltre, l'elaboratore potrebbe contenere una piccola batteria interna delle dimensioni di una moneta che fornisce energia per l'orologio del sistema anche quando l'elaboratore è scollegato, quindi le informazioni sulla sicurezza della batteria sono applicabili a tutti gli elaboratori.

Condizioni che richiedono un intervento immediato

I prodotti possono essere danneggiati per negligenza o utilizzo inappropriato. Alcuni danni sono abbastanza seri ed il prodotto non può essere utilizzato fino a quando non viene effettuata un'ispezione e, se necessario, una riparazione da parte dei tecnici dell'assistenza autorizzata.

Come per qualsiasi dispositivo elettronico, prestare attenzione al prodotto quando è acceso. Raramente, è possibile che l'elaboratore produca un odore di parti surriscaldate, una nube di fumo o scintille. Oppure è possibile che l'elaboratore emetta dei rumori. Queste condizioni potrebbero indicare che un componente elettronico interno all'elaboratore è in stato di malfunzionamento. Oppure, tali condizioni potrebbero indicare un problema di sicurezza. Pertanto, non tentare di diagnosticare o risolvere il problema senza l'intervento di personale specializzato.

Verificare frequentemente che l'elaboratore e i relativi componenti non presentino segni di usura, danni e conseguente pericolo. In caso di dubbi sulle condizioni di un componente dell'elaboratore, non utilizzare il prodotto. Rivolgersi al Centro supporto clienti o all'azienda produttrice per informazioni relative alla verifica del funzionamento del prodotto ed all'eventuale riparazione.

Se si verifica una delle condizioni riportate di seguito oppure in caso di dubbi sulla sicurezza del prodotto, non utilizzarlo e scollegarlo dall'alimentazione e dalle linee di comunicazione e rivolgersi al Centro supporto dei clienti per ulteriori informazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Risorse delle informazioni" a pagina xiii.

- Cavi di alimentazione, prese elettriche, adattatori di alimentazione, cavi di estensione, dispositivi di protezione da sovraccarico o alimentatori danneggiati in qualsiasi modo.
- · Segni di surriscaldamento, fumo, scintille o fuoco.
- Danni di qualsiasi genere alla batteria, fuoriuscita di eventuali materiali o sostanze dalla batteria.
- Emissione di rumori o forti odori derivanti dal prodotto.
- Presenza di oggetti o liquidi versati involontariamente nell'elaboratore, nei cavi di alimentazione o nell'alimentatore stesso.
- L'elaboratore, i cavi di alimentazione o l'alimentatore stesso sono entrati in contatto con qualunque liquido.
- Il prodotto è stato danneggiato in qualsiasi modo.
- Il prodotto non funziona correttamente seguendo le relative istruzioni.

Nota: se queste condizioni si verificano con un prodotto non Lenovo (come ad esempio cavi di estensione), interrompere immediatamente l'utilizzo di tale prodotto fino a quando non si ha la possibilità di contattare l'azienda produttrice per ulteriori istruzioni o fino a quando non è possibile sostituire tale prodotto.

Indicazioni di sicurezza generali

Osservare sempre le seguenti precauzioni per ridurre i rischi di lesioni e danni alla proprietà.

Manutenzione

Non provare a riparare un prodotto se non indicato dal Centro supporto dei clienti. Rivolgersi solo a personale specializzato autorizzato alla riparazione del prodotto in oggetto.

Nota: Alcune parti possono essere aggiornate o sostituite dall'utente. Queste parti sono denominate CRU (Customer Replaceable Units). La Lenovo identifica espressamente i CRU come tali, fornendo la documentazione con le istruzioni per la relativa sostituzione. Seguire attentamente tutte le istruzioni quando si esegue la sostituzione. Verificare sempre che la corrente sia disattivata e che il cavo di alimentazione sia scollegato dal prodotto prima di eseguire la sostituzione. Per qualsiasi domanda, contattare il Centro supporto dei clienti.

Sebbene non siano presenti parti mobili nell'elaboratore una volta scollegato il cavo di alimentazione, viene richiesta l'avvertenza di seguito riportata per la certificazione UL appropriata.

Pericolo



Parti rimovibili pericolose. Tenere lontano da queste parti le dita e altre parti del corpo.

Attenzione



Prima di sostituire CRU, spegnere l'elaboratore e aspettare da tre a cinque minuti per fare raffreddare l'elaboratore prima di aprire il coperchio.

Cavi e adattatori di alimentazione

Utilizzare solo i cavi e gli adattatori di alimentazione forniti dalla casa produttrice del prodotto.

Non avvolgere mai un cavo di alimentazione attorno all'adattatore di alimentazione o ad altri oggetti. Tale operazione potrebbe danneggiare il cavo. Ciò potrebbe causare un rischio per la sicurezza.

Posizionare i cavi di alimentazione in modo che non possano essere calpestati o perforati da eventuali oggetti.

Proteggere i cavi e le schede di alimentazione dal contatto con i liquidi. Ad esempio, non posizionare i cavi o gli adattatori accanto a lavandini, vasche da bagno, gabinetti o su pavimenti che vengono lavati con detergenti liquidi. I liquidi possono causare cortocircuiti, particolarmente se il cavo o l'adattatore di alimentazione viene utilizzato in modo incauto. Inoltre, comportano la corrosione delle estremità del cavo di alimentazione e dei connettori dell'adattatore provocando un surriscaldamento.

Collegare sempre i cavi di alimentazione e di segnale nell'ordine appropriato e verificare che i connettori del cavo di alimentazione siano installati e fissati correttamente.

Non utilizzare una scheda di alimentazione con pin di input CA corrosi e/o segni di surriscaldamento (come ad esempio plastica degradata) all'input CA o in qualsiasi altro punto della scheda di alimentazione.

Non utilizzare cavi di alimentazione i cui contatti elettrici sulle estremità mostrano segni di corrosione, di surriscaldamento o qualsiasi tipo di danno.

Cavi di estensione e dispositivi correlati

Assicurarsi che i cavi di estensione e i dispositivi di protezione da sbalzi di tensione rispettino i requisiti elettrici del prodotto. Non sovraccaricare mai questi dispositivi. Se si utilizzano delle strisce, il carico non deve superare la potenza di alimentazione. Per ulteriori informazioni sui requisiti e i carichi di alimentazione e sulla potenza di input, consultare il personale tecnico specializzato.

Spine e prese

Se la presa elettrica che si intende utilizzare per l'apparecchiatura sembra danneggiata o corrosa, non utilizzarla fino a quando non viene sostituita da un elettricista specializzato.

Non piegare o modificare in alcun modo la spina. Se la spina è danneggiata, rivolgersi all'azienda produttrice per ottenerne la sostituzione.

Alcuni prodotti dispongono di una spina a tre prolunghe. Questa spina può essere inserita solo in una presa elettrica con messa a terra. Questo è un dispositivo di sicurezza. Non tentare di inserire questa spina in una presa che non dispone di messa a terra. Nel caso in cui non si riesca ad inserire la spina nella presa, contattare un elettricista che la sostituisca utilizzando una presa compatibile con questo dispositivo di sicurezza. Non sovraccaricare mai una presa elettrica. Il carico di corrente complessivo del sistema non deve superare l'80% della potenza del circuito. Per ulteriori informazioni sui carichi di alimentazione e sulla potenza dei circuiti di sezione, consultare il personale tecnico specializzato.

Verificare che la presa di corrente utilizzata sia installata correttamente, facilmente accessibile e posizionata accanto all'apparecchiatura. Non estendere completamente i cavi di alimentazione in modo da sottoporli a tensione.

Collegare e scollegare con cautela l'apparecchiatura dalla presa elettrica.

Batterie

Tutti gli elaboratori prodotti da Lenovo contengono una piccola batteria non ricaricabile per alimentare l'orologio del sistema. Inoltre, gran parte dei prodotti portatili, come ad esempio gli elaboratori ThinkPad, dispone di una batteria ricaricabile che fornisce alimentazione quando non è possibile collegare l'elaboratore ad un'alimentazione elettrica. Le batterie fornite dalla Lenovo sono state collaudate per verificarne la compatibilità, quindi è necessario sostituirle solo con parti approvate.

Non tentare mai di aprire o riparare la batteria. Evitare di lasciar cadere, smontare o bruciare le batterie oppure avvicinare le linguette metalliche. Evitare che la batteria venga a contatto con l'acqua o con altre sostanze liquide. Ricaricare la batteria solo secondo le istruzioni fornite nella documentazione del prodotto.

Una errata manutenzione della batteria può causarne il surriscaldamento, che a sua volta comporta la "fuoriuscita" di gas o liquido infiammabile dalla batteria. Se la batteria è danneggiata oppure si verifica la perdita di qualsiasi sostanza dalla batteria, richiederne la sostituzione.

Le batterie si deteriorano se non vengono utilizzate per lunghi periodi di tempo. Per alcune batterie ricaricabili (specialmente per quelle al litio), se una batteria scarica non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo aumenta il rischio di un cortocircuito della batteria riducendone la durata. Non scaricare completamente le batterie al litio ricaricabili oppure conservarle scariche.

Surriscaldamento e ventilazione del prodotto

I computer generano calore se accesi e durante il caricamento delle batterie. I PC notebook generano una notevole quantità di calore a causa della loro dimensione compatta. Attenersi alle precauzioni fondamentali di seguito riportate:

- Evitare che la base del computer venga a contatto con le gambe o con qualsiasi altra parte del corpo per lunghi periodi di tempo durante il caricamento della batteria o quando il computer è in funzione. Il computer genera calore durante le normali operazioni. Il contatto prolungato con il corpo potrebbe causare scottature alla pelle o comunque disagio.
- Non posizionare l'elaboratore o caricare la batteria nei pressi di materiali o infiammabili o fonti di calore.
- Per la sicurezza del prodotto, confort e affidabilità, con il prodotto vengono forniti alloggiamenti di ventilazione, ventole e/o dissipatori di calore. Questi dispositivi potrebbero bloccarsi improvvisamente se il prodotto viene posizionato su un letto, un divano, un tappeto o su altre superfici flessibili. Non bloccare mai, occludere o disabilitare tali funzioni.

È necessario controllare l'accumulo di polvere nell'elaboratore almeno una volta ogni tre mesi. Prima di effettuare qualsiasi controllo, scollegare l'elaboratore e disinserire i cavi di alimentazione' dalla presa elettrica; poi rimuovere qualsiasi accumulo di polvere dai fori di ventilazione e dai fori della mascherina. Se si nota un accumulo di polvere esterno, è necessario anche esaminare ed eliminare la polvere dall'interno dell'elaboratore incluse le ventole di immissione del dissipatore di calore e le ventole di alimentazione. Spegnere sempre l'elaboratore e scollegarlo prima di aprire il coperchio. Se possibile, evitare di utilizzare l'elaboratore all'interno di aree a traffico intenso. Se è necessario operare con l'elaboratore in o vicino ad un area trafficata, è necessario controllare e, se necessario, pulire l'elaboratore più frequentemente.

Per motivi di sicurezza e di mantenimento delle prestazioni dell'elaboratore a un livello ottimale, seguire sempre queste precauzioni basilari riguardanti il desktop:

- Tenere sempre chiuso l'elaboratore quando è collegato alla rete elettrica.
- Controllare regolarmente la parte esterna per evitare l'accumulo di polvere.
- Eliminare la polvere dalle ventole e dai fori nelle mascherine. Effettuare controlli più frequenti, se si lavora in ambienti polverosi o in aree a traffico intenso.
- Non bloccare o limitare il flusso di aria nella parte anteriore dell'elaboratore.
- Non bloccare le ventole per il flusso di aria nella parte posteriore dell'elaboratore.
- · Non ubicare e non lavorare con l'elaboratore all'interno di mobili chiusi, in quanto si potrebbero verificare problemi di surriscaldamento.
- Le temperature del flusso d'aria nell'elaboratore non dovrebbero superare i 35° C (95° F).
- Non utilizzare unità di filtraggio aria di -ThinkCentre.

Sicurezza delle unità CD e DVD

I dischi CD e DVD ruotano ad alta velocità. Se un CD o un DVD è danneggiato, è possibile addirittura che il disco vada in frantumi quando si utilizza l'unità CD. Per evitare che si verifichino tali condizioni e per ridurre il rischio di danni alla macchina, attenersi alla seguente procedura:

- Custodire sempre i dischi CD/DVD nelle relative custodie
- Posizionare sempre i dischi CD/DVD lontano dalla luce del sole diretta e da qualsiasi fonte di calore.
- Rimuovere i dischi CD/DVD dall'elaboratore quando non sono utilizzati
- Non piegare i dischi CD/DVD o inserirli con una forte pressione nell'elaboratore o nella custodia.
- Assicurarsi che i dischi CD/DVD non siano danneggiati prima di ciascun utilizzo. Non utilizzare dischi rotti o danneggiati.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Pericolo

La corrente elettrica proveniente dai cavi di alimentazione, del telefono e di comunicazione può essere pericolosa.

Per evitare il pericolo di scosse elettriche:

- Durante i temporali, non collegare o scollegare cavi, non effettuare l'installazione, la manutenzione o la riconfigurazione di questo prodotto.
- Collegare tutti i cavi di alimentazione ad una presa elettrica collegata correttamente e con presa di terra.
- Collegare alle prese elettriche appropriate tutte le apparecchiature che verranno utilizzate per questo prodotto.
- Quando possibile, utilizzare una sola mano per collegare o scollegare i cavi di segnale.
- Non accendere assolutamente apparecchiature in presenza di incendi, perdite d'acqua o danno strutturale.
- Scollegare i cavi di alimentazione, i sistemi di telecomunicazione, le reti e il modem prima di aprire i coperchi del dispositivo, salvo istruzioni contrarie relative alle procedure di installazione e configurazione.
- Collegare e scollegare i cavi come di seguito indicato quando si installano, si trasportano o si aprono i coperchi di questo prodotto e delle unità ad esso collegate.

Per collegare:

- 1. Spegnere tutte le unità.
- 2. Collegare tutti i cavi ai dispositivi.
- 3. Collegare i cavi di segnale ai rispettivi connettori.
- Inserire i cavi di alimentazione nelle prese elettriche.
- 5. Accendere l'unità (ON).

Per scollegare:

- 1. Spegnere tutte le unità.
- 2. Rimuovere i cavi di alimentazione dalle prese elettriche.
- 3. Rimuovere i cavi di segnale dai connettori.
- 4. Rimuovere tutti i cavi dalle unità.

Batteria al litio

Attenzione

Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo non corretto.

Quando si sostituisce la batteria, utilizzare solo quella contrassegnata da 33F8354 o un tipo equivalente raccomandata dall'azienda produttrice. La batteria contiene litio e può esplodere se usata, maneggiata o smaltita in modo non corretto.

Non:

- Gettare o immergere la batteria nell'acqua
- Riscaldarla a una temperatura superiore ai 100°C
- · Smontarla, ricaricarla o tentare di ripararla

Le batterie usate vanno smaltite in accordo alla normativa in vigore (DPR 915/82 e successive disposizioni e disposizioni locali).

Informazioni sulla sicurezza del modem

Attenzione

Per evitare il rischio di incendio, utilizzare solamente un cavo di linea di comunicazione No. 26 AWG or o più grande.

Per evitare il rischio di incendio, scosse elettriche o danni personali nell'uso di un'apparecchiatura telefonica, seguire sempre alcune precauzioni di base, quali quelle riportate di seguito:

- Non installare un collegamento telefonico durante un temporale.
- Non installare i connettori telefonici in ubicazioni bagnate, a meno che non siano progettati specificamente a questo scopo.
- Non toccare cavi telefonici non isolati o i terminali, a meno che la linea telefonica non sia stata scollegata dall'interfaccia di rete.
- Effettuare con molta cautela le operazioni di installazione o modifica delle linee telefoniche.
- Evitare l'uso del telefono (ad eccezione dei telefoni senza cavo) durante un temporale. I fulmini possono causare scosse elettriche.
- Non utilizzare il telefono per comunicare il verificarsi di una perdita di gas in prossimità della perdita in questione.

Dichiarazione di conformità relativa al laser

Alcuni modelli di personal computer vengono forniti con un'unità CD-ROM o DVD-ROM. Le unità CD-ROM sono vendute separatamente come opzioni. L'unità CD-ROM è un prodotto laser. L'unità CD-ROM è certificata negli U.S.A. in conformità ai requisiti del Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) Subchapter J per i prodotti laser di Class 1. Altrove l'unità è certificata in conformità ai requisiti dell'International Electrotechnical Commission (IEC) 825 e CENELEC EN 60 825 per i prodotti laser di Classe 1.

Quando un'unità CD-ROM o DVD-ROM viene installata, tenere presente quanto riportato di seguito.

Attenzione

L'utilizzo di controlli, regolazioni o l'esecuzione di procedure non descritti nel presente manuale possono provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

L'apertura di un'unità CD-ROM può determinare l'esposizione a radiazioni laser pericolose. All'interno dell'unità CD-ROM non vi sono parti su cui effettuare l'assistenza tecnica. Non rimuovere i coperchi dell'unità CD-ROM.

Alcune unità CD-ROM contengono un diodo laser di Classe 3A o Classe 3B. Tenere presente quanto riportato di seguito.

Pericolo

Aprendo l'unità vengono emesse radiazioni laser. Non fissare il fascio, non guardarlo direttamente con strumenti ottici ed evitare l'esposizione al fascio.

Alimentatore

Non rimuovere mai il coperchio di un alimentatore o qualsiasi componente dotato della seguente etichetta allegata.



I livelli di energia, di tensione e corrente sono presenti all'interno dei componenti dotati di questa etichetta allegata. All'interno dell'unità non vi sono parti su cui effettuare l'assistenza tecnica. Se si sospetta di un problema relativo ad uno di questi componenti, contattare l'assistenza tecnica.

Panoramica

Grazie per aver scelto questo elaboratore. L'elaboratore dispone delle tecnologie più recenti e può essere aggiornato qualora cambino le esigenze.

L'aggiunta di opzioni hardware al computer è un modo semplice per migliorare le prestazioni. Le istruzioni per l'installazione delle opzioni interne e esterne sono incluse in questa pubblicazione. Quando si aggiunge un componente opzionale, utilizzare queste istruzioni insieme a quelle fornite con il componente.

Risorse delle informazioni

La *Guida di riferimento rapido* fornita con l'elaboratore contiene informazioni relative all'installazione dell'elaboratore ed all'avvio del sistema operativo. Inoltre, contiene informazioni relative alla risoluzione dei problemi, alle procedure di ripristino del software, all'assistenza ed alla garanzia.

Il programma ThinkVantage[™] Productivity Center, presente sul desktop, fornisce un collegamento ad ulteriori informazioni sul computer.


Se si dispone di accesso ad Internet, sul World Wide Web sono disponibili le informazioni più aggiornate per l'elaboratore utilizzato.

E' possibile reperire le seguenti informazioni:

- Istruzioni sull'installazione e sulla rimozione dell'unità CRU
- Pubblicazioni
- Informazioni sulla risoluzione dei problemi
- Informazioni sui componenti
- Download e driver
- · Collegamenti ad altre fonti di informazioni
- Elenco di numeri di telefono di supporto

Per accedere a questa documentazione, visitare il sito all'indirizzo: http://www.lenovo.com/think/support/.

Capitolo 1. Installazione delle opzioni



Questo capitolo contiene un'introduzione alle funzioni ed alle opzioni disponibili per il proprio elaboratore. E' possibile potenziare l'elaboratore aggiungendo memoria, adattatori oppure unità. Utilizzare le istruzioni contenute in questo capitolo insieme alle istruzioni fornite con l'opzione da installare.

Nota: Utilizzare solo le parti fornite dalla Lenovo.

Importante

Prima di installare o rimuovere una qualsiasi opzione, leggere la sezione "Informazioni importanti sulla sicurezza" a pagina v. Le precauzioni e istruzioni riportate consentono di lavorare in modo sicuro.

Funzioni

Questa sezione fornisce una panoramica relativa alle funzioni dell'elaboratore e del software preinstallato.

Informazioni relative al sistema

Le seguenti informazioni coprono una varietà di modelli. Per informazioni relative al proprio modello, fare riferimento al programma Setup Utility. Per istruzioni, consultare il Capitolo 2, "Utilizzo di Setup Utility", a pagina 29.

Microprocessore (varia in base al modello)

• Processore Intel® Pentium® D

- Processore Intel Pentium 4 con tecnologia HyperThreading
- Processore Intel Pentium 4
- Processore Intel Celeron[®] D
- Cache interna (la dimensione varia in base al tipo di modello)

Memoria

- Supporto per due moduli DIMM (dual inline memory modules) DDR2 (double data rate)
- 512 KB di memoria flash per i programmi di sistema

Unità interne

- Unità minidisco slim da 3,5" da 1,44 MB
- · Unità disco fisso interna SATA (Serial Advanced Technology Attachment)
- Unità ottica (alcuni modelli)

Sottosistema video

Connettore grafica PCI (Peripheral Component Interconnect) Express x1 sulla scheda di sistema

Sottosistema audio

- · AC'97 con ADI 1988 Audio Codec
- · Connettori microfono e cuffie sul pannello frontale
- · Connettori di entrata ed uscita sul pannello posteriore
- Altoparlante monofonico interno (alcuni modelli)

Connettività

- Controller Ethernet Broadcom 10/100 Mbps integrato
- Supporto per la funzione Wake on LAN®
- Modem PCI V.90 dati/fax (alcuni modelli)

Funzioni di gestione sistema

- RPL (Remote Program Load) e DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- · Wake on LAN
- Wake on Ring (nel programma Setup Utility, questa funzione è denominata Serial Port Ring Detect per un modem esterno)
- · Gestione remota
- · Accensione automatica
- Software SM e BIOS SM (System Management)
- Capacità di memorizzare i risultati della verifica hardware del POST (power-on self-test)

Funzioni I/E

- Porta ECP (Extended Capabilities Port)/EPP (Extended Parallel Port) da 25 piedini
- Connettore seriale a 9 piedini
- Sei connettori USB a 4 piedini (due sul pannello anteriore e quattro sul pannello posteriore)
- · Connettore mouse standard
- Connettore per tastiera standard

- Connettore Ethernet
- Connettore video VGA
- Connettori audio (vedere Sottosistema audio)

Espansione

- Quattro vani unità
- Due connettori per adattatore PCI (Peripheral Component Interconnect)
- Un connettore per adattatore PCI Express x1

Alimentazione

- Alimentatore da 230 W con interruttore manuale di selezione della tensione (alcuni modelli)
- Commutazione automatica di frequenza immissione 50/60 Hz
- Supporto ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

Funzioni di sicurezza

- Tastiera con lettore di impronte digitali (per ulteriori informazioni su alcuni modelli, utilizzare il programma ThinkVantage Productivity Center)
- Password utente e responsabile per l'accesso al BIOS
- Supporto per l'aggiunta di un blocco del cavo integrato (blocco Kensington) per fissare il coperchio
- Supporto per l'aggiunta di un lucchetto per fissare il coperchio
- · Controllo della sequenza di avvio
- · Avvio senza unità minidisco, tastiera o mouse
- · Modalità di avvio non presidiato
- Controllo I/E su minidisco e disco fisso
- Controllo I/E su porta parallela e seriale
- · Profilo di sicurezza unità

Software preinstallato

L'elaboratore potrebbe essere fornito con software preinstallato. In questo caso, sono inclusi un sistema operativo, i driver di periferica per il supporto delle funzioni incorporate ed altri programmi di supporto.

Sistemi operativi preinstallati (variano in base al tipo di modello)

Nota: Non tutti i paesi o le regioni utilizzeranno questi sistemi operativi.

- Microsoft[®] Windows XP Home
- · Microsoft Windows XP Professional

Sistemi operativi certificati o verificati per la compatibilità¹

- · Microsoft Windows 2000
- Linux[®]

^{1.} I sistemi operativi elencati di seguito sono stati certificati o verificati per la compatibilità al momento della stampa della presente pubblicazione. Dopo la pubblicazione del presente manuale, la Lenovo potrebbe identificare come compatibili altri sistemi operativi. Le correzioni e le aggiunte a questo elenco sono soggette a modifiche. Per determinare se un sistema operativo è stato certificato o ne è stata verificata la compatibilità, consultare il sito Web della casa produttrice del sistema operativo.

Specifiche tecniche

Questa sezione elenca le specifiche fisiche dell'elaboratore.

Dimensioni

Altezza: 400 mm (15,7") Larghezza: 175 mm Profondità: 432 mm (17,0")

Peso

Configurazione minima: 8,17 kg (18 lb) Configurazione massima: 10,21 kg (22,5 lb)

Ambiente

Temperatura:

Sistema acceso: da 10° a 35°C

Sistema spento: da 10° a 60°C (da 50° a 140° F)

Altitudine massima: 914 m

Nota: L'altitudine massima di 914 m indica l'altitudine massima alla quale vengono applicate le temperature specificate. Ad altitudini superiori, le temperature massime sono inferiori a quelle specificate.

Umidità:

Sistema acceso: dal 10% all'80% Sistema spento: dal 10% al 90%

Alimentazione

Tensione in ingresso:

Intervallo inferiore:

Minimo: 100 V ca Massimo: 127 V ca

Frequenza di immissione: 50/60 Hz

Impostazione degli interruttori di tensione: 115

V ca

Intervallo superiore:

Minimo: 200 V ca Massimo: 240 V ca

Frequenza di immissione: 50/60 Hz

Impostazione degli interruttori di tensione: 230

V ca

Kilovolt-ampere in ingresso (kVA) (circa):

Configurazione minima: 0,10 kVA Configurazione massima: 0,26 kVA

Nota: Il consumo di energia e l'emissione di calore variano in base al numero ed al tipo di opzioni installate ed alle funzioni di gestione

dell'alimentazione utilizzate.

Emissione di calore (approssimativo) in Btu (British

thermal units) per ora:

Configurazione minima: 246 Btu/hr (76 watt) Configurazione massima: 785 Btu/hr (230 watt)

Aerazione

Al massimo 2,45 metri cubi (66 piedi cubi) al minuto

Valori di emissione sonora

Livelli medi di pressione sonora:

Posizione dell'operatore:

Inattivo: 31 dBA
In funzione: 35 dBA
Ad 1 metro di distanza:
Inattivo: 28 dBA

In funzione: 32 dBA

Livelli di emissioni acustiche dichiarati (limite

superiore):

Inattivo: 4,1 bel In funzione: 4,4 bel

Nota: Questi livelli vengono misurati in ambienti acusticamente controllati nel rispetto delle procedure specificate dall'ANSI (American National Standards Institute) S12.10 e ISO 7779 e riportate in accordo con l'ISO 9296. I livelli di emissione acustica effettivi in una particolare ubicazione potrebbero superare i valori medi indicati a causa della riflessione dei muri della stanza e di altri fonti di rumori. I livelli di emissione acustica dichiarati indicano un limite superiore al di sotto del quale funzionano molti elaboratori.

Opzioni disponibili

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- · Opzioni esterne
 - Dispositivi per porta parallela, quali stampanti e unità esterne
 - Dispositivi per porta seriale, quali modem esterni e macchine fotografiche digitali
 - Dispositivi audio, quali altoparlanti esterni
 - Dispositivi USB, quali stampanti, joystick e scanner
 - Dispositivo di sicurezza, come un lucchetto
 - Video
- · Unità opzioni
 - Memoria di sistema memoria, chiamata, DIMM (dual inline memory modules)
 - Adattatori PCI (peripheral component interconnect)
 - Adattatore PCI Express x1
 - Unità interne, come:
 - Unità ottiche, quali CD e DVD
 - Unità disco fisso
 - Unità minidisco ed altre unità a supporti rimovibili

Per informazioni aggiornate sulle opzioni disponibili, visitare le pagine Web agli indirizzi riportati di seguito:

- http://www.lenovo.com/think/us/en/
- http://www.lenovo.com/think/support/

E' possibile ottenere queste informazioni anche componendo i seguenti numeri telefonici:

- Negli Stati Uniti, il numero telefonico 1-800-426-2968, oppure rivolgersi al proprio rivenditore o ad un rappresentante commerciale Lenovo.
- In Canada, il numero 1-800-565-3344 o 1-800-426-2968.
- Fuori dagli Stati Uniti e Canada, rivolgersi al proprio rivenditore o ad un rappresentante commerciale Lenovo.

Strumenti necessari

Per installare alcune opzioni nell'elaboratore, potrebbe essere necessario un cacciavite a testa piatta o Phillips. Per alcune opzioni, potrebbero essere necessari ulteriori utensili. Consultare le istruzioni fornite con l'opzione.

Come maneggiare i dispositivi sensibili all'elettricità statica

L'elettricità statica, sebbene innocua per gli esseri umani, può danneggiare seriamente i componenti e le opzioni dell'elaboratore.

Quando si aggiunge un'opzione all'elaboratore, *non* aprire il pacchetto antistatico contenente l'opzione finché non viene richiesto.

Quando si maneggiano opzioni e altri componenti dell'elaboratore, adottare le precauzioni di sicurezza riportate di seguito per evitare danni dovuti all'elettricità statica:


- Limitare i movimenti. Il movimento può provocare l'accumulo di elettricità statica.
- Maneggiare sempre i componenti con molta cura. Afferrare gli adattatori ed i moduli di memoria tenendoli per i bordi. Non toccare mai nessun circuito esposto.
- Evitare che altre persone tocchino i componenti.
- Quando si installa una nuova opzione, poggiare l'involucro antistatico dell'opzione con un coperchio degli alloggiamenti di espansione o altra superficie metallica non verniciata dell'elaboratore per almeno due secondi. In questo modo la quantità di elettricità statica presente nell'involucro e nel proprio corpo viene ridotta.
- Se possibile, estrarre l'opzione dall'involucro e installarla direttamente nell'elaboratore senza poggiarla su altre superfici. Se ciò non fosse possibile, poggiare l'involucro antistatico di protezione su una superficie piana, quindi posizionare l'opzione da installare sull'involucro.
- Non poggiare l'opzione sul coperchio dell'elaboratore o su altre superfici metalliche.

Installazione delle opzioni esterne

Questa sezione mostra i vari connettori esterni dell'elaboratore a cui è possibile collegare componenti opzionali esterni, come altoparlanti esterni, una stampante o uno scanner. Per alcune opzioni esterne, è necessario installare il relativo software. Quando si aggiunge un componente esterno opzionale, consultare le informazioni riportate in questa sezione per identificare il connettore appropriato, quindi utilizzare le istruzioni fornite con il componente per il collegamento e l'installazione di qualsiasi software o driver di periferica necessari.

Posizionare i connettori nella parte anteriore dell'elaboratore

La figura riportata di seguito illustra le posizioni dei connettori nella parte anteriore dell'elaboratore.




Connettore USBConnettore USB

Connettore per le cuffieConnettore per il microfono

Posizionare i connettori nella parte posteriore dell'elaboratore

Le seguente figura mostra le posizioni dei connettori sul retro dell'elaboratore.



1	LED di diagnostica dell'alimentatore	9	Connettori USB (2)
2	Interruttore di selezione della tensione	10	Connettore Ethernet
3	Connettore di alimentazione	11	Connettori USB (2)
4	Connettore per mouse standard	12	Connettore per il microfono
5	Connettore per tastiera standard	13	Connettore di uscita audio
6	Connettore seriale	14	Connettore di ingresso audio
7	Connettore parallelo	15	Connettori dell'adattatore PCI
8	Connettore video VGA	16	Connettore per adattatore PCI Express x1

Nota: Alcuni connettori posti sul retro dell'elaboratore hanno dei colori codificati per semplificare il collegamento dei cavi.

Connettore	Descrizione
Connettore per il mouse	Utilizzato per collegare un mouse, un trackball oppure un altro dispositivo di puntamento che utilizza un connettore per il mouse standard.
Connettore per la tastiera	Utilizzato per collegare una tastiera che utilizza un connettore per la tastiera standard.
Connettore seriale	Utilizzato per collegare un modem esterno, una stampante seriale oppure altre periferiche che utilizzano un connettore seriale a 9 piedini.
Connettore parallelo	Utilizzato per collegare una stampante parallela, uno scanner parallelo oppure altre periferiche che utilizzano un connettore parallelo a 25 piedini.
Connettori USB	Consente di collegare un'unità che richiede una connessione USB (Universal Serial Bus), come uno scanner o una stampante USB. Se si dispone di più di sei periferiche USB, è possibile acquistare un hub USB, che può essere utilizzato per collegare altre periferiche USB.
Connettore Ethernet	Utilizzato per collegare un cavo Ethernet per una rete LAN (local area network). Nota: Per utilizzare l'elaboratore secondo i limiti FCC di classe B, utilizzare un cavo Ethernet di categoria 5.
Connettore per il microfono	Utilizzato per collegare un microfono all'elaboratore e registrare la propria voce o altri suoni sul disco fisso, se si utilizza un software di riconoscimento vocale.
Connettore di uscita audio	Utilizzato per inviare segnali audio dall'elaboratore a periferiche esterne, come, ad esempio, altoparlanti stereo alimentati (altoparlanti con amplificatori incorporati), cuffie, tastiere multimediali oppure il connettore di ingresso audio di un sistema stereo o di un'altra periferica di registrazione esterna.
Connettore di ingresso audio	Utilizzato per ricevere segnali audio da periferiche audio esterne, come un sistema stereo. Quando si collega una periferica audio esterna, viene collegato un cavo tra il connettore di uscita audio della periferica ed il connettore di ingresso audio dell'elaboratore.

Ottenimento di programmi di controllo unità

È possibile reperire driver di periferica per sistemi operativi che non sono preinstallati, sul World Wide Web all'indirizzo http://www.lenovo.com/think/support/. Le istruzioni di installazione si trovano nei file README forniti insieme ai file dei driver di periferica.


Rimozione del coperchio

Importante

Prima di rimuovere il coperchio dell'elaboratore, consultare la sezione "Informazioni importanti sulla sicurezza" a pagina v e la sezione "Come maneggiare i dispositivi sensibili all'elettricità statica" a pagina 7.


Per rimuovere il coperchio dell'elaboratore:

- 1. Chiudere il sistema operativo, rimuovere tutti i supporti (minidischi, CD o nastri) dalle relative unità e spegnere tutti i dispositivi collegati e l'elaboratore.
- 2. Scollegare tutti i cavi di alimentazione dalle prese elettriche.
- 3. Scollegare tutti i cavi collegati all'elaboratore (cavi di alimentazione, I/E e qualsiasi altro cavo collegato).
- 4. Rimuovere eventuali dispositivi di bloccaggio dal coperchio dell'elaboratore.
- 5. Togliere le viti sul retro del pannello di copertura laterale destro e far scorrere il coperchio dell'elaboratore verso la parte posteriore, per rimuoverlo.



Posizione dei componenti

La figura riportata di seguito consente di individuare i diversi componenti nell'elaboratore.



- 1 Ventola microprocessore e dissipatore di calore
 - Moduli di memoria
- 3 Scheda adattatore PCI
- 4 Connettori dell'adattatore PCI
- Ventola di sistema
- 5 6 Alimentatore


Identificazione delle parti sulla scheda di sistema

Batteria

Connettore pannello anteriore

La scheda di sistema (talvolta chiamata *planare* o *scheda madre*) è la scheda su cui si trovano i circuiti principali dell'elaboratore. Tale scheda fornisce le funzioni di base dell'elaboratore e supporta diverse unità preinstallate o che è possibile installare successivamente.

L'illustrazione seguente mostra le posizioni dei componenti della scheda di sistema.



1	Microprocessore	11	Ponticello di ripristino CMOS
2	Connettore della ventola del microprocessore	12	connettori SATA
3	Connettore memoria 1	13	Connettore USB pannello anteriore
4	Connettore memoria 2	14	Connettore lettore scheda di memoria USB
5	Connettore dell'altoparlante	15	Connettore della ventola di sistema
6	Connettore di alimentazione	16	Connettore per adattatore PCI Express x1
7	Connettore unità minidisco	17	Connettori dell'adattatore PCI
8	Connettore IDE	18	Connettore audio anteriore

19

Connettore di alimentazione 12v

Installazione memoria

Il computer è dotato di due connettori per l'installazione di moduli DIMM (dual inline memory modules) che forniscono fino a un massimo di 4 GB di memoria di sistema.

Quando si installano i moduli di sistema, vengono applicate le seguenti regole:

- Utilizzare SDRAM (synchronous dynamic random access memory) DDR2 (double data rate 2) da 240 piedini 1.8 V.
- Utilizzare moduli di memoria da 256 MB, 512 MB, 1 GB o 2 GB in qualsiasi combinazione, fino a un massimo di 2 GB.


Per installare un modulo di memoria:


- 1. Rimuovere il coperchio dell'elaboratore. Vedete "Rimozione del coperchio" a pagina 11.
- 2. Rilevare i connettori di memoria. Vedete "Identificazione delle parti sulla scheda di sistema" a pagina 13.
- 3. Aprire i fermi di blocco.





4. Verificare che l'incavo 1 del modulo di memoria sia allineato correttamente alla chiave del connettore 2 della scheda di sistema. Inserire il modulo di memoria direttamente nel connettore fino a quando i fermi vengono chiusi.





Operazioni successive:


- Per eseguire operazioni su un'altra opzione, consultare la sezione appropriata.
- Per completare l'installazione, consultare la sezione "Reinstallazione del coperchio e collegamento dei cavi" a pagina 27.

Installazione di adattatori


Questa sezione contiene informazioni ed istruzioni per l'installazione e la rimozione degli adattatori. L'elaboratore dispone di due connettori di espansione per adattatori PCI e uno per l'adattatore PCI Express x1.


Per installare un adattatore:

- 1. Rimuovere il coperchio dell'elaboratore. Vedete "Rimozione del coperchio" a pagina 11.
- 2. Rimuovere la vite dal fermo dell'adattatore, quindi il fermo stesso.
- 3. Rimuovere il coperchio del connettore di espansione appropriato.



- 4. Estrarre l'adattatore dall'involucro antistatico di protezione.
- 5. Installare l'adattatore nel connettore appropriato della scheda di sistema.





Operazioni successive

- Per eseguire operazioni su un'altra opzione, consultare la sezione appropriata.
- Per completare l'installazione, consultare la sezione "Reinstallazione del coperchio e collegamento dei cavi" a pagina 27.

Installazione di

Questa sezione fornisce informazioni ed istruzioni relative all'installazione ed alla rimozione delle unità interne.

Le unità interne sono periferiche utilizzate dal computer per leggere e memorizzare dati. E' possibile aggiungere unità all'elaboratore per aumentare la capacità di memorizzazione e per consentire all'elaboratore di leggere altri tipi di supporti. Di seguito sono riportate alcune delle diverse unità disponibili per il computer:

- · Unità disco fisso ATA seriali
- Unità disco fisso ATA parallele
- Unità ottiche, quali CD o DVD
- Unità a supporti rimovibili

Nota: Tali unità sono dette anche unità IDE (integrated drive electronics).

Le unità interne sono installate in vani. In questa pubblicazione, i vani sono detti vano 1, vano 2 e così via.

Quando si installa un'unità interna, è importante notare il tipo e le dimensioni dell'unità che può essere installata in ciascun vano. Inoltre, è importante collegare correttamente i cavi dell'unità interna all'unità installata.


Specifiche delle unità

L'elaboratore viene fornito con le seguenti unità preinstallate:

- Un'unità ottica nel vano 1 (alcuni modelli)
- Un'unità minidisco da 3.5" nel vano 3 (su alcuni modelli)
- Un'unità disco fisso da 3,5" nel vano 4

Nei vani in cui non sono installate unità sono installati un pannello di protezione ed un pannello del vano.





L'elenco riportato di seguito descrive i tipi e le dimensioni delle unità che è possibile installare in ciascun vano:

1	Vana	1	A 140777	massima:	12
144	vano	1	- Altezza	massima:	43


- Unità ottica quale unità CD o DVD (preinstallata in alcuni modelli)
- Unità disco fisso da 5,25"
- Unità disco fisso da 3,5" (è necessaria una staffa adattatore universale da 5,25 a 3,5")
- 2 Vano 2 Altezza massima: 43 mm
- Unità ottica, come un'unità CD o DVD
- Unità a supporti rimovibili da 5,25
- Unità disco fisso da 3,5" (è necessaria una staffa adattatore universale da 5,25 a 3,5")
- 3 Vano 3 Altezza massima: 25,8 mm
- Unità minidisco 3.5" (preinstallata su alcuni modelli)
- 4 Vano 4 Altezza massima: 25,8 mm
- Unità disco fisso SATA da 3,5" (preinstallata)

^{*} E' possibile ottenere una staffa di supporto per l'adattatore universale, da 5.25 a 3.5 presso un rivenditore autorizzato locale o contattando il Centro supporto dei clienti.


Installazione di un'unità nel vano 1 o 2

Per installare un'unità nel vano 1 o 2, effettuare quanto segue:

- 1. Rimuovere il coperchio dell'elaboratore. Vedete "Rimozione del coperchio" a pagina 11.
- 2. Rimuovere la mascherina anteriore rilasciando le tre levette in plastica all'interno del telaio, quindi rimuovere la mascherina come di seguito.



3. Rimuovere la protezione statica dal vano dell'unità utilizzando un cacciavite a testa piatta per allentarla.




- 4. Rimuovere il pannello di maschera nella mascherina per il vano 2 premendo sulle linguette di plastica che fissa il pannello nella parte interna della mascherina.
- 5. Quando si installa qualsiasi tipo di disco fisso SATA (serial ATA), accertarsi che il disco sia non venga impostato come unità principale o secondaria.

Nota: Non è necessario impostare le unità disco fisso ATA seriali come master o slave.

- Se si tratta della prima unità ottica, impostarla come periferica master.
- Se si sta installando un'ulteriore unità, impostarla come periferica slave.
- Se si sta installando un'ulteriore unità disco fisso ATA parallela, impostarla come periferica slave.

Per informazioni relative al ponticello master/slave, fare riferimento alla documentazione fornita con l'unità.

- 6. Per un'unità da 3,5", installare l'unità nella staffa adattatore universale da 5,25" a 3.5".
- 7. Installare l'unità nel vano. Allineare i fori di avvitamento e montare le due viti per fissare l'unità.




- 8. Installare la mascherina anteriore allineando le levette in plastica sul lato della mascherina con i fori corrispondenti sul telaio, fino a sentire uno scatto.
- 9. Andare alla sezione "Collegamento unità" a pagina 21.

Collegamento unità

Le operazioni per il collegamento di un'unità sono diverse in base al tipo di unità. Per il collegamento dell'unità, utilizzare una delle procedure riportate di seguito.


Collegamento della prima unità ottica

- 1. Per l'unità sono necessari due cavi; un cavo di alimentazione che viene collegato all'alimentatore ed un cavo di segnale che viene collegato alla scheda di sistema.
- 2. Individuare il cavo di segnale a tre connettori fornito con l'elaboratore o con la nuova unità.
- 3. Individuare il connettore IDE sulla scheda di sistema. Vedete "Identificazione delle parti sulla scheda di sistema" a pagina 13.
- 4. Collegare un'estremità del cavo di segnale all'unità e l'altra estremità al connettore IDE sulla scheda di sistema. Per ridurre l'intensità dei rumori elettronici, utilizzare solo i connettori alla fine del cavo.
- 5. Individuare il connettore di alimentazione supplementare a quattro cavi contrassegnato dal codice P4 e collegarlo all'unità.



Collegamento di un'ulteriore unità ottica o disco fisso ATA parallela


- 1. Individuare il connettore supplementare sul cavo di segnale a tre connettori collegato al connettore IDE sulla scheda di sistema. Vedete "Identificazione delle parti sulla scheda di sistema" a pagina 13.
- 2. Collegare il connettore aggiuntivo del cavo di segnale alla nuova unità.
- 3. Individuare il connettore di alimentazione a quattro fili e collegarlo all'unità.



Connessione dell'unità disco fisso ATA seriale

E' possibile collegare un'unità disco fisso seriale a qualsiasi connettore SATA disponibile.

- 1. Individuare il cavo di segnale fornito con la nuova unità.
- 2. Rilevare un connettore SATA disponibile sulla scheda di sistema. Vedete "Identificazione delle parti sulla scheda di sistema" a pagina 13.
- 3. Collegare un'estremità del cavo di segnale all'unità e l'altra estremità al connettore SATA sulla scheda di sistema.
- 4. Individuare uno dei connettori di alimentazione supplementari a cinque cavi e collegarlo all'unità.



Operazioni successive

- · Per eseguire operazioni su un'altra opzione, consultare la sezione appropriata.
- Per completare l'installazione, consultare la sezione "Reinstallazione del coperchio e collegamento dei cavi" a pagina 27.


Installazione delle funzioni di sicurezza

Per impedire l'accesso non autorizzato al proprio elaboratore, esistono diversi dispositivi di sicurezza. Oltre ai blocchi fisici, è possibile utilizzare un dispositivo di sicurezza per il software che blocca la tastiera fin quando non viene specificata la password corretta.

Verificare che i cavi di sicurezza installati non interferiscano con quelli dell'elaboratore.


Blocco del cavo integrato

Utilizzando un cavo di sicurezza integrato (in alcuni casi denominato Kensington), è possibile fissare l'elaboratore ad una scrivania, ad un tavolo o a un altro fissaggio non permanente. Il blocco del cavo viene collegato ad un alloggiamento di sicurezza, posto sul retro dell'elaboratore e viene attivato con una chiave. Il cavo di sicurezza blocca anche i pulsanti utilizzati per aprire il coperchio dell'elaboratore. Si tratta dello stesso tipo di blocco utilizzato con molti laptop. E' possibile ordinare un cavo di sicurezza direttamente presso la Lenovo. Andare all'indirizzo http://www.lenovo.com/think/support/ e ricercare *Kensington*.



Lucchetto

L'elaboratore viene fornito con un lucchetto in modo da non poter rimuovere il coperchio quando viene installato un lucchetto.



Protezione con password

Per impedire l'utilizzo non autorizzato dell'elaboratore, è possibile utilizzare il programma Setup Utility per impostare le password. Consultare "Utilizzo delle password" a pagina 29.

Operazioni successive

- Per eseguire operazioni su un'altra opzione, consultare la sezione appropriata.
- Per completare l'installazione, consultare la sezione "Reinstallazione del coperchio e collegamento dei cavi" a pagina 27.

Sostituzione della batteria


L'elaboratore è dotato di un particolare tipo di memoria che gestisce la data, l'ora e le impostazioni delle funzioni incorporate come, ad esempio, le assegnazioni (configurazione) della porta parallela. Una batteria consente di mantenere attive tali informazioni anche quando il computer è spento.


La batteria non richiede alcuna ricarica o manutenzione, tuttavia non ha una durata infinita. Se la batteria cessa di funzionare, la data, l'ora e le informazioni di configurazione (incluse le password) andranno perse. Quando si accende l'elaboratore, viene visualizzato un messaggio di errore.

Consultare la sezione "Batteria al litio" a pagina x per le informazioni sulla sostituzione e lo smaltimento della batteria.


Per sostituire la batteria:


- 1. Spegnere l'elaboratore e tutte le periferiche collegate.
- 2. Rimuovere il coperchio dell'elaboratore. Vedete "Rimozione del coperchio" a pagina 11.
- 3. Individuare la batteria. Vedete "Identificazione delle parti sulla scheda di sistema" a pagina 13.
- 4. Rimuovere la vecchia batteria.





5. Montare la nuova batteria.





6. Rimontare il coperchio dell'elaboratore e collegare il cavo di alimentazione. Per istruzioni, consultare "Reinstallazione del coperchio e collegamento dei cavi" a pagina 27.

Nota: Quando l'elaboratore viene acceso per la prima volta dopo la sostituzione della batteria, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore. Ciò è normale dopo la sostituzione della batteria.

- 7. Accendere l'elaboratore e tutti i dispositivi ad esso collegati.
- 8. Utilizzare il programma Setup Utility per impostare la data, l'ora e le password. Per istruzioni, consultare il Capitolo 2, "Utilizzo di Setup Utility", a pagina 29.

Cancellazione di una password perduta o dimenticata

Questa sezione descrive le procedure relative alle password perdute o dimenticate. Per ulteriori informazioni sulle password perdute o dimenticate, consultare il programma ThinkVantage Productivity Center presente sul desktop.

Per cancellare una password dimenticata:

- 1. Spegnere l'elaboratore e tutte le periferiche collegate.
- 2. Rimuovere il coperchio dell'elaboratore. Vedete "Rimozione del coperchio" a pagina 11.
- 3. Individuare il cavallotto Clear CMOS/Recovery sulla scheda di sistema. Vedete "Identificazione delle parti sulla scheda di sistema" a pagina 13.
- 4. Spostare il cavallotto dalla posizione standard (piedini 1 e 2) alla posizione di manutenzione o configurazione (piedini 2 e 3).


- 5. Reinstallare il coperchio dell'elaboratore e collegare il cavo di alimentazione. Consultare la sezione "Reinstallazione del coperchio e collegamento dei cavi".
- Riavviare l'elaboratore e lasciarlo acceso per circa dieci secondi. Spegnere l'elaboratore tenendo premuto il pulsante di accensione per circa cinque secondi. Il computer viene spento.
- 7. Ripetere i passi da 2 a 4 a pagina 26.
- 8. Posizionare il ponticello nella posizione standard (piedini 1 e 2).
- 9. Reinstallare il coperchio dell'elaboratore e collegare il cavo di alimentazione. Consultare la sezione "Reinstallazione del coperchio e collegamento dei cavi".

Reinstallazione del coperchio e collegamento dei cavi

Una volta effettuate le operazioni con le opzioni, è necessario installare le parti rimosse, reinstallare il coperchio dell'elaboratore e collegare i cavi, inclusi i cavi telefonici ed i cavi di alimentazione. Inoltre, a seconda dei componenti opzionali installati, potrebbe essere necessario confermare le informazioni aggiornate nel programma Setup Utility.

Per reinstallare il coperchio dell'elaboratore e collegare i cavi al computer:

- 1. Verificare che tutti i componenti siano stati riassemblati correttamente e che non siano stati lasciati utensili o viti all'interno dell'elaboratore.
- 2. Spostare i cavi che potrebbero impedire la chiusura del coperchio dell'elaboratore.
- 3. Posizionare il coperchio dell'elaboratore sul telaio in modo che le guide di scorrimento nella parte inferiore del coperchio siano allineate; spingere il coperchio fino a bloccarlo.



- 4. Montare i dispositivi di bloccaggio del coperchio, secondo necessità.
- 5. Ricollegare i cavi esterni ed i cavi di alimentazione all'elaboratore. Vedete "Installazione delle opzioni esterne" a pagina 7.
- 6. Per aggiornare la configurazione, consultare il Capitolo 2, "Utilizzo di Setup Utility", a pagina 29.

Capitolo 2. Utilizzo di Setup Utility

Il programma Setup Utility viene memorizzato nell'EPROM (electrically erasable programmable read-only memory) dell'elaboratore. Tale programma viene utilizzato per visualizzare e modificare le impostazioni di configurazione dell'elaboratore, nonostante quale sistema operativo si stia utilizzando. Comunque le impostazioni del sistema operativo potrebbero sovrapporre qualsiasi impostazione simile nel programma Setup Utility.

Avvio del programma Setup Utility

Per avviare il programma Setup Utility, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Se l'elaboratore è già acceso quando si avvia questa procedura, arrestare il sistema operativo e spegnere l'elaboratore.
- 2. Tenere premuto il tasto F1 ed accendere il computer. Quando vengono emessi più segnali acustici, rilasciare il tasto F1.

Note:

- a. Se si utilizza una tastiera USB ed il programma Setup Utility non viene visualizzato mediante questo metodo, premere e rilasciare il tasto F1 ripetutamente fino all'accensione dell'elaboratore.
- b. Se è stata impostata una password di responsabile o dell'utente, il menu del programma Setup Utility non viene visualizzato fino all'immissione della password. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo delle password".

Il programma Setup Utility potrebbe avviarsi automaticamente quando il POST rileva una rimozione o una nuova installazione dell'hardware nell'elaboratore.

Visualizzazione e modifica delle impostazioni

Il menu del programma Setup Utility elenca le voci relative alla configurazione del sistema.

Utilizzando il menu del programma Setup Utility, è necessario utilizzare la tastiera. I tasti utilizzati per svolgere le diverse attività sono visualizzati nella parte inferiore di ciascuna finestra.

Utilizzo delle password

Utilizzando il programma Setup Utility, è possibile impostare delle password per impedire l'accesso all'elaboratore da parte di persone non autorizzate. Sono disponibili le password riportate di seguito:

- Password dell'utente
- · Password del responsabile

Non è necessario impostare tutte le password per utilizzare l'elaboratore. Tuttavia, se si decide di impostarne una, consultare le sezioni riportate di seguito.

Considerazioni relative alle password

Una password è composta da una qualsiasi combinazione fino a dodici caratteri (a-z e 0-9). Per ragioni di sicurezza è una buona idea utilizzare una password sicura che non può essere facilmente compromessa. Le password sicure in genere aderiscono alle seguenti regole:

- · Abbiano almeno una lunghezza di otto caratteri
- Contengono almeno un carattere alfabetico, un carattere numerico ed un simbolo.
- Contengano almeno uno dei seguenti simboli: , . / `; '[]
- È inoltre possibile utilizzare la barra spaziatrice
- Le password del programma Setup Utility e dell'unità disco fisso non sono sensibili al maiuscolo/minuscolo
- · Non sono il nome o il nome utente
- · Non siano una parola comune o un nome comune
- Siano significativamente diverse dalle password precedenti

Password utente

Quando è impostata la password dell'utente, viene richiesto di immettere una password valida ad ogni accensione dell'elaboratore. Non è possibile utilizzare l'elaboratore se non viene immessa una password valida.

Password del responsabile

L'impostazione di una password di responsabile non consente a persone non autorizzate di modificare le impostazioni di configurazione. Se si è responsabili della gestione delle impostazioni di diversi elaboratori, potrebbe essere necessario impostare una password del responsabile.

Una volta impostata la password del responsabile, viene visualizzata la richiesta di immissione della password ogni volta che si prova ad accedere al programma Setup Utility.

Se sono state impostate sia la password del responsabile che quella dell'utente, è possibile immetterle entrambe. Comunque, per modificare qualsiasi impostazione di configurazione, è necessario utilizzare la password di responsabile.

Impostazione, modifica ed eliminazione di una password

Per impostare, modificare o eliminare una password, procedere nel modo seguente:

Nota: Una password può essere costituita da qualsiasi combinazione di massimo dodici caratteri (A- Z, a-z, e 0-9). Per ulteriori informazioni, vedere "Considerazioni relative alle password".

- 1. Avviare il programma Setup Utility (consultare Capitolo 2, "Utilizzo di Setup Utility", a pagina 29).
- 2. Dal menu del programma Setup Utility, selezionare Sicurezza.
- 3. Selezionare **Set Password**. Leggere le informazioni visualizzate nella parte destra della finestra.

Utilizzo della funzione Security Profile by Device

La funzione livello di sicurezza dei componenti viene utilizzata per abilitare o meno l'accesso degli utenti ai seguenti dispositivi:

IDE controller Quando la funzione è impostata su Disattiva, tutti i dispositivi

collegati al controller IDE (come le unità disco fisso o quella CD-ROM) sono disabilitate e non saranno visualizzate nella

configurazione del sistema.

Diskette Drive Access Quando questa funzione è impostata su Disattiva, non è possibile

accedere all'unità minidisco.

Diskette Write Protect Quando questa funzione viene impostata su Enable, tutti i

minidischi sono considerati come se fossero protetti da scrittura. E' possibile leggere dal minidisco, ma non è possibile scrivere sul

minidisco.

Per impostare l'opzione Security Profile by Device, procedere nel modo seguente:

- 1. Avviare il programma Setup Utility (fare riferimento a "Avvio del programma Setup Utility" a pagina 29).
- 2. Dal menu del programma Setup Utility, selezionare Sicurezza.
- 3. Selezionare Security Profile by Device.
- 4. Selezionare i dispositivi desiderati con le relative impostazioni e premere Invio.
- 5. Tornare al menu del programma Setup Utility e selezionare **Esci** e quindi **Salava impostazioni** o **Sala ed esci da Setup Utility**.

Nota: Se non si desidera salvare le impostazioni, selezionare **Esci da Setup Utility senza salvare**.

Selezione del dispositivo di avvio

Se il computer non si avvia (esegue il boot) da un dispositivo quale il CD-ROM, l'unità minidisco o disco fisso come previsto, utilizzare una delle seguenti procedure per selezionare un dispositivo di avvio.

Selezione di un dispositivo di avvio temporaneo

Utilizzare questa procedura per avviare il computer da qualsiasi dispositivo.

Nota: Non tutte le unità CD, disco fisso e minidisco possono essere utilizzate per l'avvio (bootable).

- 1. Spegnere l'elaboratore.
- 2. Tenere premuto il tasto F12 ed accendere l'elaboratore. Quando viene visualizzato il menu Startup Device, rilasciare il tasto F12.

Nota: Se si utilizza una tastiera USB ed il menu Startup Device non viene visualizzato mediante questo metodo, premere e rilasciare il tasto F12 ripetutamente fino all'accensione dell'elaboratore.

3. Selezionare il dispositivo di avvio desiderato dal menu Startup Device e premere Invio.

Nota: La selezione di un dispositivo di avvio dal menu Startup Device non modifica in modo permanente la sequenza di avvio.

Modifica della sequenza dispositivo di avvio

Per visualizzare o modificare in modo permanente la sequenza di avvio configurata, effettuare le operazioni riportate di seguito:

- 1. Avviare il programma Setup Utility (fare riferimento a "Avvio del programma Setup Utility" a pagina 29).
- 2. Selezionare Startup.
- 3. Selezionare **Startup Sequence**. Consultare le informazioni visualizzate a destra della schermata.
- 4. Selezionare i dispositivi della sequenza sequenza di avvio primaria, e della sequenza di avvio in caso di errore.
- 5. Selezionare Esci dal menu Setup e quindi Salva impostazioni o Salva ed esci da Setup Utility.

Se sono state modificate queste impostazioni e si desidera ritornare a quelle predefinite, selezionare **Load Default Settings** dal menu Esci.

Impostazioni avanzate

Su alcuni modelli di elaboratore il menu delle impostazioni avanzate include un'impostazione su Abilita/Disabilita HyperThreading. Questa funziona solo con i sistemi operativi compatibili con HyperThreading come Microsoft Windows XP. L'impostazione predefinita per HyperThreading è Abilitata. Tuttavia, se è stato selezionato **Imposta predefiniti** e si sta utilizzando un sistema operativo diverso da Windows XP, la prestazione dell'elaboratore potrebbe essere degradata. Quindi, HyperThreading dovrebbe essere sempre impostato su Disabilita a meno che non si è sicuri che il sistema operativo supporti HyperThreading.

Uscita dal programma Setup Utility

Dopo aver terminato la visualizzazione o la modifica delle impostazioni, premere Esc per ritornare al menu del programma Setup Utility (potrebbe essere necessario premere Esc diverse volte). Se si desidera salvare le impostazioni, selezionareSalva impostazioni o Salva ed esci da Setup Utility. Altrimenti, le modifiche non verranno salvate.

Appendice A. Aggiornamento dei programmi di sistema

Questa appendice contiene informazioni relative all'aggiornamento dei programmi di sistema ed alle operazioni di ripristino in seguito ad un errore di aggiornamento del POST/BIOS.

Programmi di sistema

I *programmi di sistema* rappresentano il livello di base del software incorporato nell'elaboratore. Tali programmi includono il POST (power-on self-test), il codice BIOS (basic input/output system) e il programma Setup Utility. Il POST è una serie di verifiche e procedure eseguite all'accensione dell'elaboratore. Il BIOS è un livello del software che traduce le istruzioni da altri livelli di software in segnali elettrici comprensibili dall'hardware dell'elaboratore. E' possibile utilizzare il programma Setup Utility per visualizzare e modificare la configurazione e l'impostazione dell'elaboratore.

La scheda di sistema dell'elaboratore dispone di un modulo chiamato EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory) detto anche memoria flash. E' possibile aggiornare in modo semplice il POST, il BIOS ed il programma Setup Utility avviando l'elaboratore con un minidisco di aggiornamento oppure facendo eseguire un particolare programma di aggiornamento dal sistema operativo.

La Lenovo potrebbe migliorare o modificare i programmi di sistema. Quando vengono rilasciati gli aggiornamenti, questi vengono resi disponibili come file scaricabili dal World Wide Web (consultare la *Guida di riferimento rapido*). Le istruzioni relative all'utilizzo degli aggiornamenti ai programmi di sistema sono disponibili in un file .txt incluso nei file di aggiornamento. Per molti modelli, è possibile scaricare sia un programma di aggiornamento per creare un minidisco (flash) di aggiornamento dei programmi di sistema che un programma di aggiornamento che può essere eseguito dal sistema operativo.

Aggiornamento (flashing) BIOS da minidisco o CD-ROM

 Inserire il minidisco o il CD-ROM di aggiornamento (flash) del programma di sistema nella relativa unità o unità ottica. Gli aggiornamenti del programma di sistema sono disponibili su World Wide Web all'indirizzo http://www.lenovo.com/think/support/.

Nota: quando si inserisce un CD-ROM nell'unità ottica, assicurarsi che il computer sia acceso.

- 2. Accendere l'elaboratore. Se è già acceso, spegnerlo e riaccenderlo. Viene avviata la procedura di aggiornamento.
- 3. Quando viene richiesta la selezione di una lingua, premere il numero della tastiera che corrisponde alla lingua quindi premere Invio
- 4. Quando viene richiesto di modificare il numero di serie, premere Y.
- 5. Immettere il numero di serie di sette caratteri dell'elaboratore quindi premere Invio.
- 6. Quando viene richiesto di modificare il tipo/modello della macchina, premere γ
- 7. Immettere il tipo/modello della macchina di sette caratteri dell'elaboratore quindi premere Invio.

8. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.

Aggiornamento (flashing) del BIOS dal sistema operativo

Nota: A causa dei costanti miglioramenti apportati al sito Web Lenovo, il contenuto delle pagine Web (compresi i collegamenti a cui si fa riferimento nella seguente procedura) è soggetto a modifiche.

- 1. Immettere dal browser l'indirizzo http://www.lenovo.com/think/support nel campo relativo e premere Invio.
- 2. Ricercare i file da scaricare per la propria macchina come di seguito riportato:
 - a. Nel campo Use Quick Path, immettere il tipo di macchina e fare clic su Go.
 - b. Sotto Browse by product, fare clic su Continue.
 - c. Sotto Important information, fare clic su **Downloads e drivers**.
 - d. Sotto BIOS category, fare clic su Flash BIOS update.
 - e. Fare clic su file .txt che contiene le istruzioni di installazione per l'aggiornamento del flash BIOS (Flash dalla versione del sistema operativo).
- 3. Stampare tali istruzioni. Ciò è molto importante dato che le istruzioni non saranno più visualizzate quando i file vengono scaricati.
- 4. Dal browser, fare clic su **Indietro** per ritornare all'elenco dei file. Seguire attentamente le istruzioni stampate per scaricare, estrarre ed installare l'aggiornamento.

Ripristino da un errore di aggiornamento POST/BIOS

Se durante l'aggiornamento del POST/BIOS viene interrotta l'alimentazione, l'elaboratore potrebbe non riavviarsi correttamente. In questo caso, effettuare le operazioni riportate di seguito (questa procedura è nota come Ripristino Boot-block):

- 1. Spegnere l'elaboratore e tutte le periferiche collegate, come le stampanti, i video e le unità esterne.
- 2. Scollegare tutti i cavi di alimentazione dalle prese elettriche e rimuovere il coperchio dell'elaboratore. Vedete "Rimozione del coperchio" a pagina 11.
- 3. Individuare il cavallotto Clear CMOS/Recovery sulla scheda di sistema. Vedete "Identificazione delle parti sulla scheda di sistema" a pagina 13.
- 4. Se necessario, fare riferimento alla sezione relativa all'installazione degli adattatori per rimuovere gli adattatori che impediscono di accedere al ponticello di ripristino CMOS.
- 5. Spostare il cavallotto dalla posizione standard (piedini 1 e 2) sui piedini 2 e 3.
- 6. Rimontare il coperchio dell'elaboratore. Consultare la sezione "Reinstallazione del coperchio e collegamento dei cavi" a pagina 27.
- 7. Collegare nuovamente i cavi di alimentazione dell'elaboratore e del video alle prese elettriche.
- 8. Inserire il minidisco di aggiornamento POST/BIOS (flash) nell'unità A ed accendere l'elaboratore e il video.
- 9. Una volta completata la sessione di aggiornamento, non viene visualizzata alcuna immagine, la serie di segnali acustici termina e il sistema verrà automaticamente arrestata. Rimuovere il minidisco dall'unità minidisco e spegnere l'elaboratore ed il video.
- 10. Ripetere i passi da 2 a 4.
- 11. Impostare il ponticello di ripristino CMOS nella posizione originaria.

- 12. Reinstallare gli adattatori rimossi.
- 13. Reinstallare il coperchio dell'elaboratore e collegare i cavi precedentemente scollegati.
- 14. Accendere l'elaboratore e riavviare il sistema operativo.

Appendice B. Pulizia del mouse

Questa appendice fornisce le istruzioni per la pulizia del mouse. Le procedure variano in base al tipo di mouse utilizzato.

Pulizia del mouse ottico


Se si verificano problemi con il mouse ottico, completare la seguente procedura:

- 1. Controllare attentamente le lenti del mouse.
 - a. Se c'è una macchia sulle lenti, pulire delicatamente l'area con un panno di cotone morbido.
 - b. Se sulle lenti c'è della polvere o dei frammenti, soffiare delicatamente sull'area.
- Controllare la superficie su cui si sta utilizzando il mouse. Se si utilizza un modello o un'immagine molto complessa sotto il mouse, sarà difficile per il DSP (Digital Signal Processor) determinare i cambiamenti di posizione del mouse.

Pulizia di un mouse dotato di pallina

Se il puntatore del mouse non si sposta in modo corretto sullo schermo, è opportuno pulire il mouse.

Nota: La seguente illustrazione potrebbe apparire leggermente diversa rispetto a quella relativa al proprio mouse.



- 1 Anello di blocco
- 2 Pallina
- 3 Rulli di plastica
- 4 Telaio della pallina

Per pulire il mouse, procedere nel modo seguente:

1. Spegnere l'elaboratore.

- 2. Capovolgere il mouse e guardare attentamente la parte inferiore. Girare l'anello di blocco 1 nella posizione di sblocco per rimuovere la pallina.
- 3. Mettere una mano sotto l'anello di blocco 2 e girare nuovamente il mouse in modo estrarre la pallina e l'anello di blocco.
- 4. Lavare la pallina con acqua tiepida e sapone; quindi asciugarla con un panno pulito. Soffiare delicatamente nel telaio della pallina per rimuovere la polvere.
- 5. Rimuovere l'eventuale accumulo di polvere situato nei rulli di plastica del telaio della pallina. Di solito, questo accumulo appare come una striscia intorno alla parte intermedia dei rulli.
- 6. Se i rulli sono sporchi, pulirli utilizzando un panno umido e una soluzione di alcool isopropilico. Girare i rulli con le dita e ripetere la procedura fino a quando viene rimosso l'accumulo di polvere. Dopo aver effettuato la pulizia, verificare che i rulli vengano posti al centro dei rispettivi canali correttamente.
- 7. Rimuovere eventuali residui di stoffa rimasti sui rulli.
- 8. Reinstallare la pallina e l'anello di blocco.
- 9. Riaccendere l'elaboratore.

Appendice C. Comandi manuali del modem

La sezione seguente elenca i comandi per programmare manualmente il modem.

I comandi vengono interpretati dal modem quando questo si trova in Modo Comandi. Il modem entra automaticamente in Modo Comandi quando si compone un numero e si stabilisce una connessione. I comandi possono essere inviati al modem da un PC su cui è in esecuzione un software di comunicazione o da un altro dispositivo terminale.

Tutti i comandi inviati al modem devono essere preceduti dalla stringa AT e terminare con l'INVIO. Tutti i comandi possono essere digitati utilizzando sia caratteri in maiuscolo che in minuscolo ma non una loro combinazione. Per rendere più leggibile la linea comandi, è possibile inserire degli spazi tra i comandi. L'omissione di un parametro da un comando che ne richiede uno, equivale a specificare il parametro 0 per quel comando.

Esempio:

ATH [INVIO]

Comandi AT

Nel seguente elenco di comandi, tutte le impostazioni predefinite sono stampate in grassetto.

Comando		Funzione	
A		Risponde manualmente ad una chiamata in arrivo.	
A/		Ripete l'ultimo comando eseguito. Non precedere il comando A/ con la stringa AT o premere INVIO dopo il comando.	
D_		0 - 9, A-D, # e *	
	L	ripete l'ultimo numero composto	
	P	specifica la composizione ad impulsi	
		Nota: la composizione ad impulsi non è supportata in Australia, Nuova Zelanda, Norvegia e Sud Africa.	
	Т	specifica la composizione a toni	
	W	attende un secondo tono di composizione	
	,	pausa	
	@	attende per cinque secondi di silenzio	
	!	flash	
	;	torna al Modo Comandi dopo la composizione	
DS=n		Compone uno dei quattro numeri telefonici (n=0-3) memorizzati nella memoria non volatile del modem.	
E_	E0	Disabilita il comando echo	

Comando		Funzione
	E1	Abilita il comando echo
+++		Sequenza di uscita - Esce dal Modo Dati ed entra nel Modo Comandi (comando T.I.E.S.)
H_	H0	Modem in modo on-hook (disconnesso)
	H1	Modem in modo off-hook (occupato)
		Nota: il comando H1 non è supportato per l'Italia
I_	I0	Specifica l'ID del dispositivo
	I1	Verifica la somma di controllo della ROM
	I2	Avvia il test della memoria interna
	I3	Specifica l'ID del firmware
	I4	ID riservato
L_	L0	Volume basso
	L1	Volume basso
	L2	Volume medio
	L3	Volume alto
M_	M0	Disattiva l'altoparlante
	M1	Attiva l'altoparlante interno finché viene rilevato il segnale di portante
	M2	Attiva sempre l'altoparlante interno
	M3	Attiva l'altoparlante interno finché viene rilevata la portante e lo disattiva durante la composizione
N_		Incluso solo per esigenze di compatibilità, non produce effetti
O_	O0	Torna al Modo Dati
	O1	Torna al Modo Dati e avvia il blocco dell'equalizzatore
P		Imposta la composizione ad impulsi come quella predefinita
Q_	Q0	Il modem invia risultati
Sr?		Legge e visualizza il valore contenuto nel registro r.
Sr=n		Imposta il registro r sul valore n ($n = 0-255$).
Т		Imposta la composizione a toni come quella predefinita
V _	V0	Visualizza il codice del risultato come cifre
	V1	Visualizza il codice del risultato come testo
W _	W0	Riporta solo la velocità di ricezione DTE
	W1	Riporta la velocità della linea, il protocollo di correzione degli errori e la velocità di ricezione DTE.
	W2	Riporta solo la velocità di ricezione DCE
X_	X0	Risultati/composizione compatibili con Hayes Smartmodem 300

X2 X3		Funzione
		Come X0 più tutti i risultati/composizione CONNECT
		Come X1 più rilevazione del tono
		Come X1 più rilevazione del segnale di occupato
	X4	Tutti i risultati, toni di composizione e segnale di occupato signal detection
Z_	Z0	Annulla e richiama il profilo attivo 0
Z1		Annulla e richiama il profilo attivo 1

Comandi AT estesi

Comando Funzione		Funzione		
&C_	&C0	Segnale di rilevazione della portante attivo (ON)		
	&C1	Attiva il CD quando è presente la portante remota		
&D_	&D0	Il modem ignora il segnale DTR		
	&D1	Il modem ritorna al Modo Comandi dopo un passaggio DTR		
	&D2	Aggancia il modem e ritorna al Modo Comandi dopo un passaggio DTR		
	&D3	Ripristina il modem dopo un passaggio DTR		
&F_	&F	Richiama la configurazione predefinita della casa produttrice		
&G_	&G0	Tono di guardia disabilitato		
	&G1	Tono di guardia disabilitato		
	&G2	Tono di guardia 1800 Hz		
&K_	&K0	Disabilita controllo flusso		
	&K3	Abilita controllo flusso RTS/CTS hardware		
	&K4	Abilita controllo flusso XON/XOFF software		
	&K5	Abilita controllo flusso trasparente XON/XOFF		
	&K6	Abilita controllo flusso RTS/CTS e XON/XOFF		
&M_	&M0	Modo asincrono		
&P_	&P0	Impostazione US per rapporto esecuzione/interruzione		
	&P1	Rapporto esecuzione/interruzione UK e Hong Kong		
	&P2	Come impostazione &P0 ma 20 impulsi al minuto		
	&P3	Come impostazione &P1 ma 20 impulsi al minuto		
&R_	&R0	Riservato		

Comando		Funzione
	&R1	Abilitazione CTS per specifiche di controllo flusso
&S_	&S0	Segnale DSR attivo (ON)
	&S1	DSR disattivo in Modo Comandi e attivo in Modo Collegamento
&T_	&T0	Arresta la prova in corso
	&T1	Esegue prova di loopback analogico locale
	&T3	Esegue prova di loopback digitale locale
	&T4	Concede la richiesta di prova di loopback digitale remoto dal modem remoto
	&T5	Nega la richiesta di prova di loopback digitale remoto
	&T6	Esegue una prova di loopback digitale remoto
	&T7	Esegue una prova di loopback digitale remoto ed una verifica automatica
	&T8	Esegue una prova di loopback analogico locale ed una verifica automatica
&V	&V0	Visualizza i profili attivi e quelli memorizzati
	&V1	Visualizza le ultime statistiche della connessione
&W_	&W0	Memorizza il profilo attivo come Profilo 0
	&W1	Memorizza il profilo attivo come Profilo 1
%E_	%E0	Disabilita il blocco automatico
	%E1	Abilita il blocco automatico
+MS?		Visualizza le impostazioni correnti relative alla selezione della modulazione
+MS=?		Visualizza un elenco di opzioni supportate relative alla selezione della modulazione
+MS=a,b,c,e,f		Selezione modulazione dove: a=0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 56, 64, 69; b=0-1; c=300-56000; d=300-56000; e=0-1; e f=0-1. A, b, c, d, e, f predefinito=12, 1, 300, 56000, 0, 0. II parametro "a" specifica il protocollo di modulazione desiderato, dove: 0=V.21, 1=V.22, 2=V.22bis, 3=V.23, 9=V.32, 10=V.32bis, 11=V.34, 12=V.90,K56Flex,V.34,56=K 56Flex, V.90,V.34, 64=Bell 103 e 69=Bell 212. Il parametro "b" specifica le operazioni in modalità automatica, dove: 0= modalità automatica disabilitata, 1= modalità automatica abilitata con V.8/V.32 Annex A. Il parametro "c" specifica la velocità minima di connessione dei dati (300-56000). Il parametro "d" specifica la velocità massima di connessione dei dati (300-56000); il parametro "e" specifica il tipo di codec (0= Law e 1=A-Law). Il parametro "f" specifica la rilevazione del segnale "robbed bit" (0=rilevazione disabilitata 1=rilevazione abilitata)

Comandi MNP/V.42/V.42bis/V.44

Comando		Funzione		
%C_	%C0	Disabilita la compressione dati MNP Classe 5 e V.42bis		
	%C1	Abilita solo la compressione dati MNP Classe 5		
	%C2	Abilita solo la compressione dati V.42bis		
	%C3	Abilita la compressione dati MNP Classe 5 e V.42bis		
&Q_	&Q0	Solo collegamento dati diretto (come \N1)		
	&Q5	Collegamento dati V.42 con opzioni di fallback		
	&Q6	Solo collegamento dati normale (come \N0)		
+DS44=0, 0		Disabilita V.44		
+DS44=3, 0		Abilita V.44		
+DS44?		Valori correnti		
+DS44=?		Elenco dei valori di supporto		

Comandi Fax Classe 1

+FAE=n	Risposta automatica Dati/Fax
+FCLASS=n	Classe di servizio
+FRH=n	Riceve dati con framing HDLC
+FRM=n	Riceve dati
+FRS=n	Riceve silenzio
+FTH=n	Trasmette dati con framing HDLC
+FTM=n	Trasmette dati
+FTS=n	Arresta la trasmissione e attende

Comandi Fax Classe 2

+FCLASS=n	Classe di servizi.
+FAA=n	Risposta adattativa.
+FAXERR	Valore di errore fax.
+FBOR	Ordine del bit di dati fase C.
+FBUF?	Dimensione buffer (solo lettura).
+FCFR	Indica conferma di ricezione.
+FCLASS=	Classe di servizio.
+FCON	Risposta connessione facsimile.
+FCIG	Imposta l'identificazione della stazione su cui si esegue il polling.
+FCIG:	Riporta l'identificazione della stazione su cui si esegue il polling.
+FCR	Capacità di ricezione.
+FCR=	Capacità di ricezione.
+FCSI:	Riporta l'ID della stazione chiamata.
+FDCC=	Parametri di capacità DCE.
+FDCS:	Riporta la sessione corrente.
+FDCS=	Risultati della sessione corrente.
+FDIS:	Riporta le capacità remote.
+FDIS=	Parametri delle sessioni correnti.
+FDR	Avvia o continua la ricezione dati fase C.
+FDT=	Trasmissione dati.
+FDTC:	Riporta le capacità della stazione su cui si effettua il polling.
+FET:	Invia risposta messaggi pagina.
+FET=N	Trasmette punteggiatura pagina.
+FHNG	Termine chiamata con stato.
+FK	Termine sessione.
+FLID=	Stringa ID locale.
+FLPL	Documento per il polling.
+FMDL?	Identifica il modello.
+FMFR?	Identifica il costruttore.

+FPHCTO	Time out fase C.
+FPOLL	Indica la richiesta di polling.
+FPTS:	Stato trasferimento pagina.
+FPTS=	Stato trasferimento pagina.
+FREV?	Identifica la revisione.
+FSPT	Abilita il polling.
+FTSI:	Riporta l'ID della stazione trasmittente.

Comandi voce

#BDR	Seleziona il Baud Rate
#CID	Abilita rilevazione ID chiamante e formato report
#CLS	Seleziona Dati, Fax o Voce/Audio
#MDL?	Identifica il modello
#MFR?	Identifica il costruttore
#REV?	Identifica il livello di revisione
#TL	Livello di trasmissione uscita audio
#VBQ?	Dimensione buffer query
#VBS	Bit per campione (ADPCM o PCM)
#VBT	Timer tono beep
#VCI?	Identifica il metodo di compressione
#VLS	Selezione linea voce
#VRA	Timer ringback scaduto
#VRN	Timer ringback mai pervenuto
#VRX	Modalità ricezione voce
#VSDB	Tuner cancellazione silenzio
#VSK	Impostazione skid buffer
#VSP	Periodo rilevazione silenzio
#VSR	Selezione velocità di campionamento
#VSS	Tuner cancellazione silenzio
#VTD	Capacità riporto tono DTMF
#VTM	Abilita posizionamento segno di tempificazione
#VTS	Genera segnali di tono
#VTX	Modalità trasmissione voce

Avviso per gli utenti svizzeri:

Se per la linea telefonica svizzera il Taxsignal non è disabilitato, la funzione modem può essere compromessa. Ciò può essere risolto utilizzando un filtro con le seguenti specifiche:

Telekom PTT SCR-BE Taximpulssperrfilter-12kHz PTT Art. 444.112.7 Bakom 93.0291.Z.N

Appendice D. Informazioni particolari

E' possibile che Lenovo non offra i prodotti, i servizi o le funzioni illustrate in questo documento in tutti i paesi. Consultare il rappresentante Lenovo locale per in formazioni sui prodotti e sui servizi disponibili nel proprio paese. Qualsiasi riferimento a programmi, prodotti o servizi Lenovo contenuto in questa pubblicazione non significa che soltanto tali prodotti, programmi o servizi possano essere utilizzati. In sostituzione a quelli forniti dalla Lenovo, possono essere utilizzati prodotti, programmi o servizi funzionalmente equivalenti che non comportino violazione di diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti della Lenovo. Valutazioni e verifiche operative in relazione ad altri prodotti, eccetto quelli espressamente previsti dalla Lenovo, sono di esclusiva responsabilità dell'utente.

Lenovo può avere brevetti o domande di brevetto in corso relativi a quanto trattato nella presente pubblicazione. La fornitura di questa pubblicazione non implica la concessione di alcuna licenza su di essi. Chi desiderasse ricevere informazioni o licenze, può rivolgersi a:

Lenovo (Stati Uniti), Inc. 500 Park Offices Drive, Hwy. 54 Research Triangle Park, NC 27709 Deutschland Attention: Lenovo Director of Licensing

LA LENOVO GROUP LTD CORPORATION FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE "COSI' COM'E'" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, SIA ESPRESSA CHE IMPLICITA, INCLUSE EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIABILITA' ED IDONEITA' AD UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcune giurisdizioni non escludono le garanzie implicite; di conseguenza la suddetta esclusione potrebbe, in questo caso, non essere applicabile.

Questa pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Si effettuano periodicamente modifiche alle informazioni qui accluse; queste modifiche saranno inserite in nuove edizioni della pubblicazione. La Lenovo si riserva il diritto di apportare miglioramenti e/o modifiche al prodotto o al programma descritto nel manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.

I prodotti descritti in questa documentazione non sono destinati all'utilizzo di applicazioni che potrebbero causare danni a persone. Le informazioni contenute in questo documento non influenzano né modificano le specifiche o le garanzie dei prodotti Lenovo. Nessuna parte di questo documento può essere interpretata come licenza espressa o implicita o indennità rispetto ai diritti di proprietà intellettuale di Lenovo o di terzi. Tutte le informazioni in essa contenute sono state ottenute in ambienti specifici e vengono presentate come illustrazioni. Quindi, è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi varii significativamente.

La Lenovo può utilizzare o divulgare le informazioni ricevute dagli utenti secondo le modalità ritenute appropriate, senza alcun obbligo nei loro confronti.

Qualsiasi riferimento contenuto in questa pubblicazione relativo a siti Web non Lenovo viene fornito solo per comodità e per essi non è fornita alcuna approvazione. Il materiale relativo a tali siti Web non fa parte del materiale fornito con questo prodotto Lenovo e l'utilizzo è a vostro rischio e pericolo.

Tutti i dati di prestazioni qui contenuti sono stati determinati in un ambiente controllato. Quindi, è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi varii significativamente. Alcune misurazioni sono state ottenute su sistemi a livello di sviluppo e non vi è alcuna garanzia che tali misurazioni siano analoghe su sistemi generalmente disponibili. Inoltre, alcuni misure potrebbero essere state stimate tramite estrapolazione. I risultati effettivi potrebbero variare. Gli utenti di questo documento dovrebbero verificare i dati applicativi per il loro ambiente specifico.

Informazioni particolari sull'uscita TV

Le seguenti informazioni riguardano i modelli che dispongono di un'uscita TV preinstallata.

Questo prodotto include la tecnologia di protezione del copyright a sua volta protetta da normative sulle licenze U.S. e da altri diritti sulla proprietà intellettuale della Macrovision Corporation ed altri. L'utilizzo di tale tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato dalla Macrovision Corporation ed è destinato ad usi domestici o comunque limitati se non diversamente specificato dalla Macrovision Corporation. La decodificazione o il disassemblaggio sono vietati.

Marchi

I seguenti termini sono marchi della Lenovo negli Stati Uniti e/o in altri paesi:

Lenovo

ThinkCentre

ThinkPad

ThinkVantage

I seguenti termini sono marchi della International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi:

IBM (concesso su licenza)

Wake on LAN

Microsoft e Windows sono marchi della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Intel, Celeron e Pentium sono marchi della Intel corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Linux è un marchio della Linux Torvalds negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Nomi di altri prodotti, società o servizi potrebbero essere marchi di altre società.

Indice analitico

A	installazione delle opzioni (Continua)
adattatori	memoria 14
connettori 15	moduli di memoria 14
installazione 15	
PCI (peripheral component interconnect) 6	1
alimentazione	L
Supporto ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 4	livello di rumore 5
ambiente operativo 5	
audio, sottosistema 2	M
,	
	maneggiare unità sensibili all'elettricità statica 7 memoria
C	
	DIMM (dual inline memory modules) 14 sistema 14
caratteristiche macchina 1	modifica
collegamento delle unità 21	sequenza dispositivo di avvio 32
comandi del modem	moduli di memoria, installazione 14
AT 39	moduli di memoria, msanazione 14
AT estesi 41	
Fax Classe 1 44 Fax Classe 2 44	0
MNP/V.42/V.42bis/V.44 43	
Voce 45	occhiello del lucchetto 24
componenti	opzioni 6
posizione 12	disponibili 5
connessione dei cavi 27	esterna 6
connettore di ingresso audio 10	interne 6
connettore di uscita audio 10	ottenimento
Connettore Ethernet 10	driver unità 11
connettore parallelo 10	
connettore per il microfono 10	D
connettore per il mouse 10	Р
connettore per la tastiera 10	panoramica xiii
connettore seriale 10	password
connettori	amministratore 30
parte anteriore 8	cancellazione 26
parte posteriore 9	considerazioni 30
Connettori USB 10	impostazione, modifica, eliminazione 30
coperchio	perduta o dimenticata 26
reinstallazione 27	utente 30
rimozione 11	periferica, driver 10
	posizione dei componenti 12
D	posizione della batteria 13
D	programmi di sistema 33 pulizia del mouse 37
descrizione dei connettori 10	pulizia dei illouse 37
driver unità 10	
	R
_	
F	reinstallazione
fati CMOS, eliminazione 26	batteria 24
tati Civico, ciminazione 20	reinstallazione del coperchio 27
	rimozione del coperchio 11
Ī	ripristino boot-block 34
1	ripristino da un errore di aggiornamento POST/BIOS 34
I/E (immissione/emissione)	risorse delle informazioni xiii
funzioni 2	
installazione delle opzioni	S
adattatori 15	3
DIMM 14 esterna 7	scheda di sistema
funzioni di sicurezza 22	connettori 13
TUTE DITT OF SICURCAL AL	

```
scheda di sistema (Continua)
   identificazione delle parti 13
   memoria 6, 13
   posizione 13
selezione
   dispositivo avvio temporaneo 31
   dispositivo di avvio 31
Setup Utility 29
sicurezza
   cavo di sicurezza 23
   cavo di sicurezza integrato 24
   funzioni 4, 22
   occhiello del lucchetto 24
sostituzione della batteria 24
specifiche
   fisiche 5
specifiche fisiche 5
U
unità
   collegamento 21
   disco fisso 6
   installazione 19
   interne 2, 17
   minidisco 6
   ottica 6
   specifiche 17
   supporti rimovibili 6
   vani 4, 17
uscita, Setup Utility 32
utilizzo
   password 29
   profilo di sicurezza unità 31
   Setup Utility 29
```

video, sottosistema 2

ThinkCentre

Numero parte: 41D4443

Printed in Denmark by IBM Danmark A/S

(1P) P/N: 41D4443

